

非塩素系 塗膜剥離剤

スケルトン[®] NC No.651

手強い剥離も思うまま！

垂れづらい

環境配慮型

建築既存塗膜
に対応

金属用
各種塗料
に対応

スケルトン®NC No.651 の特長

1. 剥離作業が楽になる

垂れづらく、少ない剥離回数で作業可能

2. 環境配慮型

ジクロロメタン非含有

特化則・PRTR 対応

有機溶剤中毒予防規制 非該当

3. 建築既存塗膜に対応

外装薄塗材 E (アクリルリシン)

複層塗材 E (アクリルタイル)

外装厚塗材 E (アクリルスタッコ)

複層塗材 RE (水性エポキシタイル)

塗布量 0.7~1.0kg/m²で剥離可能

4. 金属用の各種塗料へ対応

アクリル樹脂焼付塗料、メラミン樹脂焼付塗料

ウレタン樹脂塗料

用途

一般建築外装・金属製品

性状

コード番号	RS-651
外観	青色 ●
粘度	30±5dPaS
不揮発分	20±5%
比重	1.14
PH	中性
臭気	特異臭
有害物質表示	-
危険物表示	第3石油類
有機溶剤区分	非該当
荷姿	16・4・1 kg

適正塗膜

塗料の種類 \ 品種	No. 651
ラッカー	○
アクリルラッカー	○
メラミン樹脂焼付塗料	○
アクリル樹脂焼付塗料	△
フタル酸樹脂塗料	○
ウレタン樹脂塗料	○
アクリルウレタン樹脂塗料	○
油性	○
外装薄塗材 E (アクリルリシン)	○
複層塗材 E (アクリルタイル)	○
外装厚塗材 E (アクリルスタッコ)	○
複層塗材 RE (水性エポキシタイル)	○

○: 最適 △: 剥離可能だが時間を要す
□: 加熱により有効 ×: 剥離不可

適正素材

塗料の種類 \ 品種	No. 651
磨き鋼板	○
梨地鋼板	○
亜鉛鋼板	○
黒皮鉄板	○
鋳物	○
アルミ	○
ステンレス	○
ブリキ	○
トタン	○
木材	△
無機材	○

○: 適正 △: やや変色 ×: 変色する

使用方法

1. ご使用前に缶を振ってください。
2. 刷毛で塗膜上にたっぷりと均一に塗ってください。
3. 塗膜の種類、素材によって剥離に要する時間が異なります。適応性をご確認ください。
4. 軟化した塗膜はスクレーパー等で掻きとってください。
5. 膜厚が厚い場合は、上記工程を2,3回繰り返してください。
6. 最後に水で綺麗に洗ってください。

使用量

1 回に塗る量は 700g/m²が標準です。

使用上の注意

スケルトン®NC No.651 は水張りタイプではありません。

(その他、右ページに記載してあります、) 注意事項を厳守してください。

スケルトン®NC No.651 お取り扱い上の注意事項

	有害性あり	警告	腐食性あり	
1. 皮膚に付着すると腐食の危険がある。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 3. 健康に有害な物質を含有している。				

取り扱い方法

1. 液が身体に付くと危険です。取り扱い時には必ず保護メガネ・保護手袋を着用し直接皮膚に付着しない様に、十分注意しながら作業して下さい。
2. 保護手袋は有機溶剤、又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
3. フタを取る時は、ガスが噴出しない様にフタを押さえ、顔を近づけない様にしてフタを外し、次に中栓を厚手のウエス等でしっかり押さえ、容器の中のガスを逃がしながら徐々に開けて下さい。
4. 換気の悪い場所での使用は避けて下さい。密閉場所での使用は有機溶剤中毒を引き起こし危険です。換気を十分に行って下さい。十分な換気が出来ない取り扱い作業場所については、安全のため、必ず送気マスクを着用して下さい。
5. 冬季には、よく振って攪拌した後、御使用下さい。

応急処置

1. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
2. 手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は医師の診察を受けて下さい。
3. 水洗いが遅れますと、やけどと同様な炎症を起こしますので、十分に御注意下さい。
4. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後、出来るだけ早く、医師の診察を受けて下さい。

貯蔵・保管方法

1. 高温の場所での貯蔵は沸点が低いため内圧が上がり危険です。35℃以下の冷暗所で貯蔵して下さい。
2. フタをよく締め、必ず、子供の手の届かない所に保管して下さい。

誤使用

1. シンナー遊び、汚れ落としなど、本来の用途以外には絶対に使用しないで下さい。



ユニークな発想で新しい価値を創造する®

<http://www.natoco.co.jp/>

特約店

本社／本社工場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18 TEL.0561-32-2285(代) FAX.0561-34-1080
群馬工場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9 TEL.0277-77-1703(代) FAX.0277-77-1708
東部支店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番12号M2ビル TEL.048-844-8461(代) FAX.048-844-8490
中部支店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18 TEL.0561-32-9653 FAX.0561-32-9654
西部支店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 TEL.06-4802-0222(代) FAX.06-4802-0200
RISE88ビル 5F 501号室
西南部支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F TEL.092-432-2811(代) FAX.092-432-2810
沼田出張所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3 TEL.0278-62-2736(代) FAX.0278-62-2795